


サンキューホーン&ハザードユニット取扱説明書



赤線・・・ACC

黒線・・・アース

緑線・・・車両ホーンスイッチ※1

黄色線・・・車両ハザードスイッチ※1

白線・・・プッシュスイッチ※2

※1 車両側リレーのコイルをマイナスコントロールする車種のみ

※2 押している間だけスイッチがオンになる自動復帰型スイッチ

操作方法

サンキューハザード

後付けスイッチ（以下、スイッチ）1回押しで任意の時間作動します。

サンキューハザード作動時間設定方法（上限約20秒）

- 1、スイッチ長押し→高速でハザードが2回作動します。
- 2、スイッチを1度離します。
- 3、再度スイッチを押します→押した瞬間にハザードが作動します。
- 4、スイッチを押している時間を記憶します。
- 5、タイミング良くスイッチを離してください。→高速でハザードが2回作動します。

パーキングハザード

サンキューハザード作動中にスイッチを1回押せばパーキングハザードが作動します。再度スイッチを押すか、ACCがOFFになるまでハザードが作動します。


サンキューホーン

スイッチを2回連続押しでホーンが作動します。

サンキューホーンパターン変更方法

- 1、スイッチを1度押しで離します。
- 2、間を開けず、再度スイッチを押し続けます。
- 3、設定しているホーンパターンが作動し、約2秒後に次のパターンが作動します。
- 4、好みのパターンが作動したらスイッチを離してください。

下記グラフはパターンイメージです。



オリジナルパターン作成

購入者様でオリジナルのホーンパターンが制作出来ます。

- 1、スイッチを素早く3回押します。→高速でハザードが3回作動します。
- 2、スイッチに連動してホーンが作動し、ユニットが記憶します。
- 3、高速でハザードが3回作動し記憶完了→パターン5に登録されます。

注意

記憶出来る作動は5秒以内または、5回の作動までです。

保障

保障期間は商品発送日から2週間です。

期間内の故障、製品の不具合については、代替品と交換をいたします。

代替品の交換は、当人に不良品をご返送頂き当人がその不良を確認した後に代替品を発送いたします。その間における代替品はございません。

使用方法の誤り、分解、改造、その他での使用による破損は保障対象外になります。

経緯を残すためメールのみの対応になります。✉INFO@K-MP.NET